



DESIGN 1



DESIGN 2

MUREXIN

W WOODBASE

MUREXIN

Klebstoffempfehlung

für DESIGN 1/2 Vinylböden
mit Click & Drop Down System

COMFORT [QHDF]

PERFORM [PSPC]



VERKLEBUNG



CLICK &
DROP DOWN

UPDATE

WOODBASE VERSION 2 / Juni 2026

MAIL

Von / From:

Gabriel Siegl, Murexin GmbH
Franz von Furtenbachstraße 1, 2700 Wiener Neustadt

Datum: 25.06.2026

An: Fa.Woodbase

Email: office@woodbase.at

Seiten: 2

Bitte rufen Sie uns an, falls Sie nicht alle Seiten erhalten haben! / Please inform us if you haven't received all pages!

MUREXIN Klebstoff- & Aufbau-Empfehlung für die vollflächige Verklebung von WOODBASE DESIGN QHDF & PSPC VINYLBODEN mit Click & Drop Down System

Getestete Aufbauten / Produkt-Typen:

- **Comfort QHFD 9,1 mm Vinylboden** mit quellreduziertem HDF-Träger & integrierter Kork-Trittschalldämmung
- **Perform PSPC 6mm Vinylboden** mit Multilayer-Rigid Träger & integrierter Kork-Trittschalldämmung

Untergrundvorbereitung:

Alte Beläge, Kleberreste, Nivellierungen sowie Holz – Zement Estrich müssen entfernt werden. Der Untergrund muss den aktuellen Richtlinien und Anforderungen entsprechen: Ö NORM DIN 18202 / Ö NORM B5236 / Ö NORM B2236 / Ö NORM B2232 / Ö NORM B3732. Laut Bundesverband für Estrich und Belag (BEB) muss der Untergrund einen Haftzug von mindestens 1N/mm² erreichen, um anschließend dampfdichte elastische Beläge sowie Parkett verkleben zu können.

Aufbau-Empfehlung für die Verklebung der übersendeten QHDF & PSPC Vinylböden auf Zementestrich:

Nach der Untergrundvorbereitung:

- Grundieren mit **Voranstrich D1** (MV 1:3 Wasser) oder **Tiefengrund LF1** (MV 1:1 Wasser)
 - Verklebung mit Klebstoff **Multiwood MSK 535**
- Empfohlene Zahnpachteln:**
- Zahnpachtel B6 (Verbrauch ca. 800 bis 950g/m²)
 - Zahnpachtel B11 (Verbrauch ca. 950 bis 1100g/m²)



Optional Nivellieren (nach der Grundierung):

- **Randdämmstreifen RS 50** setzen.
- **Nivelliermasse auf Zement Basis z.B. FZ15, OS50, FZ100** (geforderte Schichtstärke min. 2,5mm laut Ö-Norm)
- Bei Schichtstärken > 10mm muss ein anderer Aufbau, nach Rücksprache, erfolgen.

Aufbau-Empfehlung für die Verklebung der übersendeten QHDF & PSPC Vinylböden auf Calciumsulfatestrich:**Nach der Untergrundvorbereitung:**

- Grundieren mit **Tiefengrund LF 1**
- Verklebung mit Klebstoff **Multiwood MSK 535 (Zahnpachtel B11)**
Empfohlene Zahnpachteln:
- Zahnpachtel B6 (Verbrauch ca. 800 bis 950g/m²)
- Zahnpachtel B11 (Verbrauch ca. 950 bis 1100g/m²)

Optional Nivellieren (nach der Grundierung):

- **Randdämmstreifen RS 50** setzen.
- **Nivelliermasse auf Calciumsulfat Basis CA20** (geforderte Schichtstärke min. 2,5mm laut Ö-Norm)
- Bei Schichtstärken > 10mm muss ein anderer Aufbau, nach Rücksprache, erfolgen.

Die Produkte sind genau nach unseren technischen Richtlinien zu verarbeiten. Technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter stehen Ihnen unter www.murexin.com zur Verfügung. Diese Aufbauempfehlung ersetzt nicht die Prüfpflicht des Bodenlegers und die Verhältnisse vor Ort.

Es gelten regionale, nationale und europäische technische Richtlinien, Normen sowie die „allgemein anerkannten Regeln der Technik“.

Wir hoffen, mit diesen Angaben gedient zu haben und stehen für weitere Fragen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Gabriel Siegl
Produktmanagement
Klebertechnik
Murexin AG

